



Starbucks Coffee Company

September 2012


# Das Verismo™ System von Starbucks – Bedienungshinweise

## Das perfekte Starbucks Coffee House Erlebnis für zu Hause

Starbucks führt das neue Verismo™ System ein – eine premium Ein-Tassen-Kaffeemaschine für den Privathaushalt, mit dem Kaffeefans die beliebten Starbucks Kaffeespezialitäten einfach und bequem zu Hause zubereiten können. Ob Caffè Latte, Americano oder frisch gebrühter Filterkaffee: Mit den neuen Starbucks Espresso- und Kaffeekapseln bringt Starbucks die gewohnte Coffee House Qualität in die ganz private heimische Umgebung.

## Das Starbucks Lieblingsgetränk zu Hause zubereitet

Das Verismo™ System von Starbucks ist das erste Ein-Tassen-Kaffeesystem, das hochwertigen Starbucks Arabica-Kaffee, Milch in Kapselform und Rezepturen, die die Gäste aus den Starbucks Coffee Houses kennen, mit moderner Maschinenentwicklung aus der Schweiz vereint. Das perfekte Starbucks Getränk ist nur einen Tastenklick entfernt – und das zu jeder Zeit.



### DREI ZENTRALE BEDIENTASTEN

- **Espresso** – Oben, kleines Tassensymbol
- **Filterkaffee** – Mitte, großes Tassensymbol
- **Milch** – Unten, großes weißes Tassensymbol

### STARBUCKS® ESPRESSO

1. Den Bügel anheben, Espresso-Kapsel einlegen und schließen.
2. Espresso-Taste drücken.

### STARBUCKS® CAFFÈ LATTE

1. Den Bügel anheben, Milch-Kapsel einlegen und schließen.
2. Milch-Taste drücken.
3. Den Bügel anheben, Espresso-Kapsel einlegen und schließen.
4. Espresso-Taste drücken.
5. Warten, bis das Licht nicht mehr blinkt, dann die Espresso-Taste erneut drücken.

### STARBUCKS® AMERICANO

1. Den Bügel anheben, Espresso-Kapsel einlegen und schließen.
2. Espresso-Taste drücken.
3. Den Bügel anheben und, ohne eine Kapsel einzulegen, wieder schließen.
4. Die Brüh-Taste drücken, um heißes Wasser hinzuzufügen.

### STARBUCKS® FILTERKAFFEE

1. Wichtig: Vor der Bedienung die Frischefolie am Boden der Kapsel entfernen (um den Filter freizulegen).
2. Den Bügel anheben, Kapsel für Filterkaffee einlegen und schließen.
3. Filter-Taste drücken.

## Vor der Bedienung

- ✓ Jedes perfekte Getränk basiert auf einem zentralen Bestandteil – frischem Wasser. Verwenden Sie deshalb stets frisches und gefiltertes Wasser für ein optimales Ergebnis.
- ✓ Spülen Sie die Maschine vor jeder Benutzung. Stellen Sie dazu eine leere Tasse auf die Auffangschale und drücken dann die Espresso-Taste. Anschließend entsorgen Sie das Wasser.

### Weitere Informationen

Für weitere Informationen zum Verismo™ System von Starbucks, besuchen Sie <http://www.starbucks.com/verismo> oder [www.starbucksstore.de](http://www.starbucksstore.de). Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte Yenia Zaba, Starbucks Coffee Deutschland unter Tel. 089 551 555 909 / [Yenia.Zaba@starbucks.de](mailto:Yenia.Zaba@starbucks.de) oder Yvonne Daschek, Edelman unter Tel. 069 756199 65 / [yvonne.daschek@edelman.com](mailto:yvonne.daschek@edelman.com).